# Installationsanleitung

Installationsanleitung MVisio HMI Lite und Pro Originaldokument Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

MVisio HMI Lite im Master/Slave Betrieb mit SPS-Funktionalität



H. Zander GmbH & Co. KG Am Gut Wolf 15 52070 Aachen, Deutschland info@zander-aachen.de www.zander-aachen.de

Teile-Nr.: E61-361-00 Ausgabe: M09

Dieses Dokument ist das Originaldokument.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.



#### Inhaltsverzeichnis:

1. Zu diesem Dokument	4
1.1 Gültigkeit	4
1.2 Zielgruppe	4
1.3 Zeichenerklärung	4
2. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
3. Installation der Software	6
4. Projektdatei anlegen	8
5. MVisio HMI Lite eine IP-Adresse zuweisen	9
6. Das MVisio HMI in Codesys einbinden	11
7. Notizen	12

#### 1. Zu diesem Dokument

ZANDER

#### 1.1 Gültigkeit

A

Dieses Dokument ist gültig für das MVisio HMI Lite (Human Maschine Interface) (Art.-Nr.: 589105) und das MVisio HMI Pro (Art.-Nr.: 589103 (5"-Variante) und Art.-Nr.: 589102 (7"-Variante)) der Firma Zander Aachen, Codesys Version V.3.5.12 SP1 und Codesys Package 3.5.12.0\_30.

#### 1.2 Zielgruppe

Elektrofachkräfte, Montage-, Inbetriebnahme- und Servicekräfte, die über entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Komponenten für die Automatisierungstechnik verfügen.

Zeichen / Darstellung	Bedeutung
	Dokument in gedruckter Form
< www	Dokument steht unter www.zander-aachen.de zum Download be- reit.
	Dokument auf USB-Stick
Warnung, Vorsicht	Sicherheitshinweise Warnung vor möglichen Gefahren Vorsicht: Personen- und Sachschäden möglich
0	Wichtige Information
TIPP	Tipp / nützliche Information

#### 1.3 Zeichenerklärung



#### 2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung, Vorsicht	Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden, welches
	<ul> <li>mit dem fachgerechten Umgang elektrischer Maschinenausr üstung vertraut ist,</li> </ul>
	<ul> <li>mit den geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut ist,</li> </ul>
	<ul> <li>die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.</li> </ul>
	Durch falschen Anschluss oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch kann die sichere Funktion des Gerätes während des Maschinenbetriebes nicht mehr gewährleistet werden. Dies kann zu tödlichen Verletzungen oder hohen Sachschäden führen.
	Bei der Installation des Gerätes sind die länderspezifischen Vorschriften zu beachten.
	Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur in spannungsfreiem Zustand durchgeführt werden. Dies gilt auch für die angeschlossene Sen- sorik und Aktorik.
	• Die Verdrahtung des Gerätes muss den Anweisungen dieser Betriebsanlei- tung entsprechen.
	Die Person, die das Gerät installiert und in Betrieb nimmt, muss vor elektrostatischer Aufladung geschützt sein (Erdungsband oder ESD- Schuhe in Verbindung mit ESD-Bodenbelag).
	Das Öffnen des Gerätes und jegliche Manipulationen am Gerät sind unzulässig und führen zum Verlust von Garantie- oder Gewährleistungsan- sprüchen.
	Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen sind zu beachten.
	<ul> <li>Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann Tod, schwere Verletzungen und hohe Sachschäden verursachen.</li> </ul>
	Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten jederzeit zur Verfügung steht.

#### 3. Installation der Software

ZANDER

Um das MVisio HMI Lite (Pro) zu programmieren, wird die Software Codesys der Firma 3S-Smart Software Solutions GmbH benötigt. Diese kann kostenlos auf der Webseite https://store.codesys.com/ heruntergeladen werden. Es kann dabei erforderlich sein ein Benutzerkonto für den Download anzulegen. Nach dem Entpacken der Datei kann die Software installiert werden. Nachdem Codesys erfogreich installiert wurde, muss der Rechner neu gestartet werden.

Um das MVisio HMI Lite (Pro) über Codesys einzubinden ist es notwendig, ein zusätzliches Package in Codesys zu installieren. Dazu Codesys starten und auf *Tools – Package Manager* klicken, siehe Abbildung 1 a). In dem sich öffnenden Fenster auf *Installieren* klicken und das Package auf dem mitgelieferten USB-Stick auswählen, siehe Abbildung 1 b).

# Aufgrund der Treiberversion trägt das mitgelieferte Package den Namen "CODESYS\_TURCK\_3.X.X.X\_XX.package" siehe Abbildung 1 c).

Nach der Installation Codesys schließen und erneut öffnen. Wurde das Package erfolgreich installiert, erscheint dieses in der Packagesliste, siehe Abbildung 1 d).

## Installationsanleitung MVisio HMI Lite/ Pro





Abbildung 1: Installation des HMI Package

H. ZANDER GmbH & Co. KG • Am Gut Wolf 15 • 52070 Aachen • Deutschland • Tel +49 241 9105010 Fax +49 241 91050138 • info@zander-aachen.de • www.zander-aachen.de

#### 4. Projektdatei anlegen

ZANDER

Zunächst wird Codesys gestartet. Anschließend auf *Neues Projekt* klicken und *TX HMI Device* auswählen, siehe Abbildung 2. Außerdem einen Namen und Speicherort angeben und mit *OK* bestätigen. Im danach folgenden Fester (siehe Abbildung 3) unter *Device* eine HMI-Bezeichnung entsprechend Tabelle 1 auswählen. Unter *Display Mode* kann wahlweise horizontal (*Landscape*) oder vertikal (*Portrait*) angegeben werden. Dies ist abhängig davon wie das HMI verbaut wird. Unter dem Reiter *PLC\_PRG* kann ausgewählt werden, in welcher Sprache das HMI programmiert werden soll.



Abbildung 2: Anlegen einer neuen Projektdatei

### Installationsanleitung MVisio HMI Lite/ Pro

New Projec	t		$\times$	
	You are about to create a new project. This wizard will create the following objects within this project:			
	- One program - A program P - A cyclic task - A reference t - A target visu	mable device as specified below LC_PRG in the language specified below which calls PLC_PRG o the newest version of the Standard library currently installed. alization with selected display mode		
$\rightarrow$	Device:	TX207-P3CV01 (Turck)	$\sim$	
	Display <u>M</u> ode	Landscape	$\sim$	
$\rightarrow$	PLC_PRG in:	Strukturierter Text (ST)	$\sim$	
		OK Cance	I	

Abbildung 3: Konfiguration der Projektdatei

Bezeichnung	MVisio		
TX507-P3CV01	MVisio 7"		
TX207-P3CV01	MVisio Lite		
TX705-P3CV01	MVisio Pro 5"		
TX707-P3CV01	MVisio Pro 7"		
TX710-P3CV01	MVisio Pro 10"		

Tabelle 1: Bezeichnungen der MVisio Geräte in Codesys-Konfiguration

#### 5. MVisio HMI Lite/ Pro eine IP-Adresse zuweisen

Zunächst wird das MVisio HMI Lite/Pro mit einem handelsüblichen Ethernetkabel mit dem PC verbunden. Die Auswahl des Ethernetports am MVisio HMI Lite (X7 oder X8) ist dabei beliebig.

Das MVisio HMI Lite starten beim Anlegen einer Spannung von 24 V automatisch. Während des Bootvorgangs mit einer Frequenz von mindestens 2 Hz auf den Bildschirm drücken, um in den TAB-TAB-Modus zu gelangen. Wurde der TAB-TAB-Modus erkannt, erscheint auf dem Bildschirm TAB-TAB-Detected. Über den Reiter *System Settings* wird das Konfigurationsmenü des MVisio HMI Lite aufgerufen, siehe Abbildung 4. Unter *Network -Network Interfaces* wird die aktuelle Konfiguration der Ethernetports angezeigt. Über *EDIT* kann diese verändert und somit dem MVisio HMI Lite eine IP-Adresse bzw. Subnetzmaske zugewiesen werden.



_							
Sy	sten	n Settings					
Sta	rtup	sequence					
			1				
	Sta	rt HMI					
System Settings							
La	nuga	ge					
Sy	ster						
Lo	gs						
Date & Time							
Network							
Services							
Man		Menu		Network		EDIT AI	DMIN
	1	General Se	ettings				
		Hostname Avahi Host	name				
Network Interfaces							
		Name Label MAC DHCP Address Netmask		eth0 XXX XX:XX:XX:XX:XX:XX Disabled XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XX			
	L						

Abbildung 4: Zuweisung ein IP-Adresse an das MVisio HMI Lite



In Codesys das Device-Fenster mit einem Doppelklick auf *Device (TX207-P3CV01/TX707-P3CV01/TX705-P3CV01)* im Geräte-Baum öffnen, siehe Abbildung 5. Anschließend auf *Netzwerk durchsuchen* klicken und in der Geräteauswahl auf *TX207-P3CV01 (TX705-P3CV01/TX707-P3CV01)* klicken. Mit *OK* die Auswahl bestätigen. Konnte die Verbindung erfolgreich hergestellt werden, erscheint das Gerät mit einem grünen Punkt und weiteren Detailangaben, siehe Abbildung 6.



Abbildung 5: Device Fenster



Abbildung 6: Erfolgreiche Einbindung des MVisio HMI Lite in Codesys

ZANDER



7. Notizen