

# MINOS SL Typenschlüssel

## Typbezeichnung

MINOS	SL		
-------	----	--	--

### Typ

#### Anwendung

- 1 Zweikanalige Not-Halt oder Schutztürüberwachung mit Querschlossüberwachung
- 2 Lichtgitter, Kontaktverstärkung, OSSD oder einkanaliger Not-Halt

#### PL / SILCL

- D Bis PL d / SILCL 2  
Keine testpulse am sicheren Ausgang
- E Bis PL e / SILCL 3  
Testpulse am sicheren Ausgang ermöglichen Fehlerüberwachung während des Betriebes

## Bestellnummer

4	7	2	8		
---	---	---	---	--	--

#### Variante SLxD / SLxE

- 0 SLxD
- 2 SLxE

#### Anwendung, Startverhalten und Klemmen

- 0 SL1y mit manuellem Start und Zugfederklemmen
- 1 SL1y mit manuellem Start und Schraubklemmen
- 2 SL1y mit automatischem Start und Zugfederklemmen
- 3 SL1y mit automatischem Start und Schraubklemmen
- 4 SL2y mit manuellem Start und Zugfederklemmen
- 5 SL2y mit manuellem Start und Schraubklemmen
- 6 SL2y mit automatischem Start und Zugfederklemmen
- 7 SL2y mit automatischem Start und Schraubklemmen

Beispiel:

472826: MINOS SL2E mit automatischem Start und Zugfederklemmen